

Doporučená lepidla

Gerflor



Příprava podkladu

Podklady (příklad)	Cementový potěr dle DIN EN 13813 (CT) nebo beton	Kalciumsulfátový - nebo Kalciumsulfátový tekutý potěr dle DIN EN 13813(CA/CAF)	Nový asfalt dle DIN EN 13813 (AS)
Penetrace (příklad)	SCHÖNOX KH (EC1 PLUS) / SCHÖNOX KH- FIX (EC1 PLUS)		dostatečně popískovanou vrstvu následně vysát
Nivelační hmoty (příklad)	SCHÖNOX AM (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS)		SCHÖNOX AM(EC1 PLUS) 2-8 mm SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS) 2-3 mm

Lepení krytiny

Objektové čtverce	Saga ²		
Zatížení			zvýšený vliv teplot (př. Francouzská okna, zimní zahrady, vlhkostní zatížení)
Doporučené lepidlo	SCHÖNOX MULTIFIX Speciální fixační disperzní lepidlo (EC 1)		SCHÖNOX PU 900 Dvousložkové polyuretanové lepidlo (EC 1 PLUS R)
Nanášení	Zubová stěrka TKB A2	Speciální váleček	Zubová stěrka TKB A1
Spotřeba	ca. 250 g/m ²	ca. 100 g/m ²	ca. 400 g/m ²

Prosím dbejte údajů a informací v našich technických listech , doporučení pro pokládku od výrobců podlahových krytin , příslušných nařízení, předpisů a technických listů . V případě pochybností doporučujeme praktickou zkoušku nebo konzultaci s technickým servisem SCHÖNOX +420 606 627 356 nebo +0049 2547/910-325. Další informace naleznete na internetu pod www.schonox.cz nebo www.gerflor.cz